









Información Técnica

Relación de piezas y planos despieces

FR66P (6600199) FRESADORA TUPI FR66P 120V | Versión F

93	7722122	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.12	1
93	7722123	GUIA PARA PL11 PASO 26	1
93	7722160	GUIA PARA PLANTILLA AGB AIRE 4	1
93	7722161	GUIA PARA PL11 PASO 16	1
93	7722162	GUIA PARA PL11 PASO 34	1
93	7722168	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.6	1
93	7722169	GUIA PLANTILLA PARA FRESA D.14	1
93	7722342	GUIA PLANTILLA PARA AGB AIRE 11-12	1
94	8002043	MANGUITO CORTO	1
95	8678009	TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM M.4X15 PH.	3
96	1779027	TORNILLO D.4X30 CAB C/AR ESTRELLA (TX)	2
97	9002254	TAPON TORNILLO PORTAESCOB (AZUL)	2
98	9502443	PROTECTOR CABLE	2
99	9503003	DEFLECTOR AIRE V-79	1
101	9580010	ARANDELA ESTRIADA d.4 AFNOR	2
102	9868221	CONDENSADOR SUPRESOR RF.	1
103	6002588	CIERRE BOQUILLA	1
104	6045762	CUTO RECAMBIO BOQUILLA	1
106	4670014	TORNILLO D.4X10 CAB C/AR ESTRELLA (TX)	4
107	600274	PLACA DESLIZANTE FRESADORA TUPI	1
108	8678008	TORNILLO TRILOBULAR C.ALOM M.4X10 PH.	6

WWW.MADERASCAMACHO.S.L